BUFFALO 质保声明

该 Buffalo 产品自购买日起提供 1 年有限质保。此项保证不包含非 Buffalo Technology (Buffalo Inc) 安装的元件。如果 Buffalo 产品在质保期内发生故障，倘若产品未经过误用、滥用或者非 Buffalo Technology (Buffalo Inc) 授权的改装、修改或维修，Buffalo Technology 将自行酌定免费维修或者更换该产品。在退回产品时，请附含您的原始购买凭证。如果您未提供购买凭证，我们将无法处理您的退回请求。退回 Buffalo Technology 的产品由购买方负责运输。Buffalo 产品线所有明示的或暗示的担保（包括但不限于适销性担保和用于特定用途的适用性担保）仅限于在上面的期限内有效。

在任何情况下，Buffalo Technology (Buffalo Inc) 均不应以任何方式对用户在使用 Buffalo 产品时或因不能使用 Buffalo 产品而遭受的损害负有责任，包括任何利润损失、存款损失或者其他偶然的或因果性的损害。
Buffalo Technology (Buffalo Inc) 不应对任何此类数据承担责任，并且不应对在产品被用户占有期间此类数据的损坏或损失承担任何责任。Buffalo Technology (Buffalo Inc) 保留无需通知任何个人或团体修改或更新其产品、软件或文档的权利。

<重要注意事项>
Buffalo Technology 产品受限于购买的国家/地区。
请持您的购买收据凭证获得质保支持。在退回所有存在缺陷的产品时，应当附含购买凭证的副本。
当用户因使用该产品、其附带的软件或文档而引致直接的、间接的、特别的、偶然的或后果性的损害时，在任何情况下，Buffalo Technology (Buffalo Inc) 所承担的责任都不应超出购买该产品的价格。Buffalo Technology (Buffalo Inc) 不为任何产品提供退款。

Buffalo Technical 支持信息：

（请在致电 Buffalo 技术支持时手持您的购买凭证。）
Buffalo Technology 产品的技术支持和固件升级仅限于购买的国家/地区。如需确定您的支持细节和联系信息，请参见下面的信息：

[中国]
电话：86-800-820-8262
电子邮件：support@buffalo-china.com

关于环境保护使用期限的标注

本标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，
标识中央的数字为环境保护使用期限的年数。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	水银（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{VI+}）	多溴联苯（PBB）	多溴联苯醚（PBDE）
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
外壳、底盘	○	○	○	○	○	○
其它（传输线、转换头、遥控器、安装支架等）	×	○	○	○	○	○

○：表示该部件的所有均质材料中的有毒有害物质的含有量均在SJ/T11363-2006标准所规定的限度量的要求以下。
×：表示在该部件中的至少有一种均质材料中的有毒有害物质的含有量超过SJ/T11363-2006标准所规定的限度量的要求。

BUFFALO 35011547 ver.01 1-01 C20-006

GX-DVI/U2AI-AP Quick Setup Guide

衷心感谢您对本产品的选购。为了能够正确地使用本产品，请先阅读本指南，并请在阅读后妥善保管。

Step 1 确认包装箱内的物品

如有缺少，请与购买本产品的销售店联系。

☐**本产品**.....**1个**



☐**DVI-I→D-Sub15转换适配器**.....**1个**

☐**USB线缆**.....**1根**

☑**Quick Setup Guide**.....**1枚**

Step 2 安装

按下图所示，把本产品与计算机和显示器连接。

< 用数字RGB连接时 >

向数字RGB输出端子连接显示器线缆。



< 用模拟RGB连接时 >

在数字RGB输出端子上安装DVI-I→D-Sub15转换适配器。



※计算机最多可连接6台本产品，向6台显示器输出信息。这时、逐一识别确认后，请从本产品第2台开始连接。在逐一识别前同时连接多台的话，可能会无法正常识别。

接右上

把USB线缆连接到计算机后，本产品内置内存的安装程序自动启动。

接下来按画面提示安装驱动器。

※在 Windows Vista/XP 操作系统下，当显示「获取最新软件」检查图标时，点击并移去检查图标。Windows 7 操作系统不显示本项内容。

画面是Windows 7操作系统下的示例。

安装程序不启动时

- 双击[计算机(或我的电脑)]内的[DisplayLink]（下划线部分表示产品不同，显示也不同）。
- 通过Explorer打开[计算机（或我的电脑）]内的[DisplayLink]，双击[autorun.exe]（下划线部分表示产品不同，显示也会不同）。

●拆卸本产品时，要从计算机的USB连接器处开始拆卸。

●使用Windows 7/Vista操作系统时，显示自动再生画面后，点击[运行autorun.exe]。
另，在Windows 7操作系统下，当显示「下一程序中，允许更改本计算机吗？」时，点击[是]。在Windows Vista操作系统下，当显示「请允许继续运行程序」时，点击[继续运行]。

●安装时，计算机主机画面会有闪烁。

●安装完成后，按照画面提示重启计算机。

●本产品被识别后，在[设备管理器]内注册以下设备。

・Windows 7	[USB Display Adapters]-[USB-DVI Adapter]
・Windows Vista	[USB Display Adapters]-[DisplayLink Device]
・Windows XP	[USB控制器]-[DisplayLink Display Adapter] [显示器适配器]-[DisplayLink Graphics Adapter]、[DisplayLink Mirror Adapter]

※可用以下方法显示[设备管理器]。右击[计算机(我的电脑)]→点击[管理]→点击[设备管理器]。
※设备管理器中注册的本产品图标带有「！」时，安装失败。请按以下步骤删除软件，重新安装。

■卸载步骤

・在Windows 7/Vista操作系统下，选择[开始]－[控制面板]－[卸载程序(或程序/功能)]－[DisplayLink Graphics]，点击[卸载(或卸载/更改)]。
・在Windows XP操作系统下，选择[开始]－[控制面板]－[程序追加/删除]－[DisplayLink Graphics]，点击[更改/删除]。

※本产品未被识别时，请重新连接USB线缆，或通过计算机的BIOS设定选项，把Legacy USB设定改为「Disable」(无效)。

安装完成。

接下页

接前页

Step 3 设定显示器

■ Windows 7操作系统下的设定

设定显示器时，点击任务栏中显示的图标，从显示的菜单中点击 [详细设定]，然后按显示画面操作。

※在[优化视频]中，优化动画的播放。

详细设定画面的显示例

※画面为计算机连接3台显示器时的示例。

设定项目	内容
显示器	连接多台显示器时，选择显示器。
分辨率	选择本产品连接的显示器的分辨率。
方向	旋转本产品所连接的显示器时，选择显示器的朝向。 [横向]　[纵向]　[纵向 (翻转)]　[横向 (翻转)] ※选择 [纵向] 时，画面向右旋转 90°。把显示器向左旋转 90°，即可实现最佳显示效果。 ※选择 [纵向(翻转)] 时，画面向左旋转 90°。把显示器向右旋转 90°，即可实现最佳显示效果。
多显示器	[只在 1 上显示桌面][只在 2 上显示桌面] 把本产品连接的显示器画面更改为复制 (镜像) 模式。 在复制(镜像)模式下，与本产品相连接的显示器可显示与通常同样的桌面画面。 ※由于所使用的图解终端装置板不同，有时会显示「无法保存显示器的设定」，无法进入复制 (镜像) 模式。 [扩展这些显示] 把本产品连接的显示器画面更改为双重显示器模式。 双重显示器模式下，拖放详细设定画面上部的显示器插图画面，可向上、下、右、左更改画面的位置。 [断开显示器] 把本产品连接的显示器画面改为不显示。
这是您当前的主显示器	把选择的显示器设定为主显示器。
高级设置	更改本产品连接的显示器画面的像素时，依次点击 [高级设置]→[监视器]，从 [颜色] 中选择 [真彩色(32 位)]、[增强色(16 位)]。

■ Windows Vista/XP操作系统下的设定

设定显示器时，点击任务栏中显示的 11:09 ，依显示的菜单进行操作。



备注

连接多台本产品时，点击 图标后即显示多个[DisplayLink Device]。请选择所要设定的产品。



菜单	内容
屏幕分辨率	选择本产品连接的显示器的分辨率。
颜色质量	选择本产品连接的显示器的像素。
屏幕旋转	旋转本产品连接的显示器画面。 [标准]　[左转 90°]　[右转 90°]　[旋转 180°] ※选择「左转 90°」时，画面向右旋转 90°。把显示器向左旋转 90°时，即可实现最佳显示效果。 ※选择「右转 90°」时，画面向左旋转 90°。把显示器向右旋转 90°时，即可实现最佳显示效果。
延伸至	把本产品连接的显示器画面更改为双重显示器模式，可把画面选择向上、下、右、左移动位置。
延伸	把本产品连接的显示器画面更改为双重显示器模式。 双重显示器模式下，本产品连接的显示器可扩展到邻接通常桌面画面。所要邻接位置可从 [延伸至] 中选择。
镜像	把本产品连接的显示器画面更改为复制(镜像)模式。 复制（镜像）模式下，本产品连接的显示器可显示与通常相同的桌面画面。
关闭	把本产品连接的显示器画面设定为不显示。
高级	显示画面设定(或画面属性)。

这时

本产品连接的显示器画面不显示。

本产品被正常识别时，本产品的电源指示灯点亮变绿。不亮灯时，请参照本文表纸的 Step2 重新连接。

画面设定(画面属性)不显示。

拆卸本产品、或是把双重显示器模式改为复制(镜像)模式时，画面设定(画面属性)即不再显示。
这时，请尝试以下操作。

1. 按住 [Alt] 并按「Tab」键，显示任务切换。按数次 [Tab] 键，选择画面属性。
2. 按住 [Alt] 并按空格键。然后按 [Enter] 键。
3. 按 1 次 [↓] 键，用鼠标把画面设定(画面属性)移动到要显示的位置。

软件画面不显示

窗口在画面以外

选择任务栏未显示的软件的窗口，右击任务栏上的窗口。从显示的菜单中点击[移动]，按 1 次「↓」键，用鼠标把软件画面移动到所要显示的位置。

任务栏中不显示 图标

把本产品拆卸下来，然后重新安装到计算机上。

对应分辨率不显示

把本产品拆卸下来，然后重新安装到计算机上。

不反映画面属性的设定(Windows XP)

重启后也不反映设定。

更改本产品连接的显示器设定时，要从左述菜单进行操作。进行其他的显示器设定时，点击画面属性[设定]Tab 中的[详细设定]按钮，选择[无需重启即应用新的显示设定]。然后再进行设定。

运行不稳定、或运行缓慢

USB 端口供电不足时，运行会不稳定或运行缓慢。这时，请拆卸其他的 USB 机器。连接了接口供电型 USB 集线器时，请连接计算机主机的 USB2.0 连接器或自带电源型 USB 集线器。

本产品的画面无法进行动画播放

- 把本产品连接的显示器设定为「首选」时，有时无法进行动画播放。请把本产品连接的显示器作为第二显示器使用(或用内置图解终端装置所连接的显示器进行播放)。
- 用本产品连接的显示器进行动画全屏显示时，有时不显示画面。这时，请把动画改为显示窗口进行播放。
- 本产品连接的显示器不显示使用硬件覆盖功能的应用程序画面。请通过各应用程序的设定关闭硬件覆盖功能。

限制事项

本产品有以下限制事项。

■ 新识别其他 USB 机器时，画面会瞬间消失。

■ 使用的计算机不同，有时省电功能(待机或睡眠等)对本产品无效。这时，省电功能复位后，画面有时并不显示。

■ 本产品连接的显示器不能把命令提示符进行全屏显示。需要操作内置图解终端装置的显示器把命令提示符进行全屏显示。

■ 在双重显示器模式下使用本产品连接的显示器时，如拆卸本产品，桌面的图标即移动到内置图解终端装置的显示器(首选显示器侧)。即便重新连接本产品，图标也不会返回本产品连接的显示器。

■ 在 Windows 已启动的状态下使用本产品。不能显示系统启动画面、BIOS 设定画面。系统启动画面、BIOS 设定画面的确认或操作需要使用内置图解终端装置的显示器。

■ 受杀毒软件的影响，安装 / 删除本产品驱动器时，有时显示警告信息。这时，请将杀毒软件置于最新版本，或设定为允许安装 / 删除杀毒软件。

■ 在运行过程中更改画面的模式时，有些软件会出错。这时需要暂时结束软件并拆卸本产品。然后再安装本产品并重新启动软件。

■ 在动画播放过程中把视频窗口移动到本产品连接的显示器上时，有些软件的动画不能正常播放。动画播放过程中请不要把视频窗口在显示器间来回移动。

■ 因为墙纸的显示是以内置图解终端装置的显示器(首选显示器侧)为标准的，分辨率等的设定与本产品连接的显示器不同时，有可能无法进行最佳显示。

■ 与复制(镜像)模式下的动画播放不对应。

■ 复制(镜像)模式下，DirectX、OpenGL 等的 API 不运行。

■ 双重显示器模式下，连接内置图解终端装置的显示器虽然可使用所有图解终端装置功能，但本产品连接的显示器，DirectX、OpenGL 等 API 的部分功能则无法使用。

■ 使用硬件覆盖功能的应用程序画面不显示。

■ 对于本产品连接的显示器，受著作权保护技术保护的动画内容无法播放。

■ 使用 2 个以上的图解终端装置卡时，该环境下无法使用。

产品规格

界面		USB2.0 HighSpeed（计算机须为标准装载）
输出端子	数字RGB输出	DVI-I29针
	模拟RGB输出	用DVI-I→D-Sub15转换适配器输出到数字RGB输出端子。
电源		+5V（由USB连接器供电）
耗电量		最大2.5W
外形尺寸		50×77×22mm（不含突出部分）
重量		约55g（仅限主机、不包含附属品）
运行环境		温度：5～35℃　　湿度：20%～80%（无结露）
对应机型	CPU	Windows 7/Vista：Intel Core2Duo 1.4GHz以上（必须）、2.4GHz以上（推荐）； Windows XP：Intel Celeron 1.6GHz以上或Atom 1.6GHz以上（必须） 分辨率2048×1152的动画播放等，建议Intel Core2Duo 2.0GHz以上
	内存	Windows 7/Vista：1GB以上(必须)、2GB以上（推荐） Windows XP：512MB以上（必须）、1GB以上（推荐）
	对应计算机	标准装载USB2.0端口的 DOS/V机（OADG规格）
	对应OS	Windows 7（64bit, 32bit）/ Windows Vista（64bit, 32bit）/ Windows XP Service Pack2以上

※关于 CPU 和内存的记载，要求显示器同时连接台数为 1 ～ 3 台。同时连接 4 台以上的显示器时，不同于上述记载(例：Windows XP 操作系统下，同时连接 4 ～ 6 台时，必须要求 Intel CoreDuo 1.6GHz 以上、内存 1GB 以上)。
※环境条件不满足上述要求时，受所使用的计算机应用程序环境以及其他设备的性能等因素影响，动画有时无法顺利播放。
※Windows Vista 操作系统下使用 Aero 功能时，计算机主机的图解终端装置性能需要能够对应 Aero 功能。
※不对应 HDCP(著作权保护技术)。

对应分辨率　(4:3或5:4)			
分辨率	通称	幅形比	对应刷新率
640×480	VGA	4：3	60/72/75
800×600	SVGA	4：3	56/60/72/75/85
1024×768	XGA	4：3	60/70/75/85
1152×864	XGA+	4：3	75
1280×960	Quad-VGA	4：3	60
1280×1024	SXGA	5：4	60/75
1400×1050	SXGA+	4：3	60
1600×1200	UXGA	4：3	60

对应分辨率　(width分辨率)			
分辨率	通称	幅形比	对应刷新率
1280×720	HDTV 720p	16：9	60
1280×768	WXGA	5：3	60/75/85
1360×768	Full wide XGA	16：9	60
1440×900	WXGA+	16：10	60
1680×1050	WSXGA+	16：10	60
1920×1080	最大高画质HD	16：9	60
1920×1200	WUXGA	16：10	60
2048×1152	QWXGA	16：9	60

※进行对应分辨率以外的设定时，画面有时无法正常显示。